

段ボールケース検査装置

Cardboard Case Inspection System

TGV90-CS1

段ボールケースの外観を
複数のカメラで総合的に検査します。
検査はケースの天面・側面・
前後面・底面の全面について
自動検査を行います。



■ 特 徴 — Features

- 段ボールケース製品のホットメルト塗布から貼り合せ状態、印字までを総合的に検査するシステム
- 対象ケースサイズ 幅：最大 450mm
長さ：最大 450mm
高さ：最大 300mm

■ 製品仕様 — Specifications

検査対象	段ボールケース製品
ラインスピード	max 50 ケース / 分
検査項目	① 天面 <ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法測定 ・ ホットメルトの有無 ・ 汚れ、破れ、キズ ・ テープの有無 (オプション)
	② 側面 (両側) <ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法測定 ・ ケース印字 ・ バーコード ・ 糊付け不良 ・ 汚れ、破れ、キズ
	③ 前後面 <ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法測定 ・ フラップ折れ ・ 汚れ、破れ、キズ
	④ 底面 (オプション) <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚れ、破れ、キズ
電源	AC200V 20A
設置スペース(mm)	W4000 × D2200 (搬送コンベアを含む)

※ 特殊仕様はお問い合わせください。